

INSTRUCȚIUNI CONFIDENȚIALE PENTRU MODUL DIRECTOR "TSM/1H – TSM4H Nou"

TOATE SEIFURILE SUNT PREVĂZUTE CU CODMASTER "000000"

Codul Master trebuie să fie compus din 6 cifre

PERSONALIZAREA CODULUI MASTER (cu deschiderea ușii și retragerea bolturilor)

OPERAȚIUNI NECESARE PENTRU TOATE SEIFURILE DIN MOTIVE DE SECURITATE

1. Apăsați tasta "0" de două ori apoi apăsați "LOCK". Pe afișaj va apărea "OLD"
2. Introduceți codul master programat anterior (pentru seifuri noi 000000)
3. Apăsați tasta "LOCK". Pe afișaj va apărea "NEW"
4. Introduceți codul Master (6 cifre)
5. Apăsați tasta "LOCK". Pe afișaj va apărea "AGAIN".
6. Reintroduceți noul cod Master.
7. Apăsați tasta "LOCK". Pe afișaj va apărea "DONE".

Noul cod master a fost memorat!

****Atenție:** Dacă din greșeală ați introdus un cod master compus din mai puțin de 6 cifre sau ați reintrodus un cod master diferit de cel introdus prima oară, pe afișaj va apărea "EROARE". În această situație TREBUIE SĂ REPETAȚI OPERAȚIUNEA de la punctul 1 și să introduceți un cod master compus din 6 CIFRE.

DESCHIDEREA SEIFULUI CU CODUL MASTER

1. Introduceți codul Master ce a fost programat inițial (pentru seifuri noi acesta este "000000")
- Bolturile se vor retrage automat și ușa se va deschide.**

DESCHIDEREA SEIFULUI CU CHEIA DE URGENȚĂ ȘI RESETAREA SEIFULUI

1. Introduceți cheia roșie în josul panoului (Fig. 1a) pentru a trage învelișul de plastic.
2. Introduceți cheia de urgență (Fig. 3c) cu partea de sus a cheii în zona superioară și răsușiți în sensul acelor de ceasornic (pe afișaj va apărea cuvântul "MANUAL").
3. Rotiți cheia în sensul opus al acelor de ceasornic și apoi scoateți cheia.
4. Apăsați tasta "LOCK" și **bolturile se vor retrage automat.**
5. Plasați învelișul de plastic la locul său.

Acum seiful este pregătit de utilizare.

Fig 1 a

Fig 2 b

Fig 3 c

După 4 încercări cu coduri incorecte, tastatura se va dezactiva pentru 15 minute. Pe afișaj va apărea "ERROR" și apoi "HOLD15". Puteți deschide în orice moment utilizând cheia de urgență. După 15 minute puteți utiliza din nou seiful.

VERIFICAREA ULTIMELOR 100 DE DESCHIDERI/ÎNCHIDERI:

Pentru a verifica ultimele 100 de deschideri/închideri, seiful trebuie să fie deschis (bolturile retrase).

1. Apăsați tasta **"CLEAR"** de două ori, pe afișaj va apărea **"PROG"**.
2. Introduceți codul **"060516"** apoi apăsați tasta **"LOCK"**, pe afișaj va apărea:

0	0	1	O	0	1
1 (primul)		2 (al doilea)		3 (al treilea)	

Primul număr din evidență (**001 este de fapt ultima înregistrare**)

Al doilea Acțiunea ușii

"O" înseamnă operațiunea de deschidere
"C" înseamnă operațiunea de închidere

Al treilea înseamnă metoda de deschidere
"01" înseamnă – prin cod utilizator
"02" înseamnă – prin cod master
"09" înseamnă – prin cheie mecanică

*** De fiecare dată când apăsați tasta "LOCK", veți trece la următoarea evidență (operațiunea trebuie efectuată rapid, în caz contrar fiind nevoit a relua de la punctul 1).**

VERIFICAREA BATERIEI

Apăsați tasta **"LOCK"**, iar pe afișaj va apărea:

"HI-BAT" (pentru baterie plină)
"LO-BAT" (pentru baterie consumată).

ATENȚIE: este recomandat să utilizați o baterie alcalină de 1,5V LR6 AA

PENTRU A ÎNLOCUI BATERIA:

Dacă puterea bateriei este scăzută, pe afișaj va apărea **"BA-LO"** și bateriile trebuie înlocuite cât de repede posibil.

Instalare:

Seiful trebuie prins la bază și/sau pe partea din spate. În acest scop există găuri de fixare prevăzute la baza și pe spatele seifului. Tipul de șuruburi de fixare ce trebuie utilizate depinde de structura pe care seiful va fi fixat. Seiful este prevăzut cu șuruburi obișnuite de fixare. Dacă seiful va fi fixat pe structuri speciale, este necesară achiziționarea de șuruburi speciale.