

Incuietoare Biometrica Griffon FP.Lite – Manual de utilizare Specificatii:

- Operare cu amprenta digitala
- Pana la 32 de amprente memorabile
- Semnale vizuale si sonore
- Consum redus de energie
- Avertizare pentru baterie descarcata
- Cheie de urgenta pentru deschiderea seifului

Setari din fabrica:

■■ **Atentie!** Amprenta nu este inregistrata. Oricine poate deschide seiful. Va rugam sa adaugati o amprenta inainte de prima utilizare.

1. Deschidere

Asezati degetul pe senzorul de amprenta – se va auzi un semnal sonor, iar indicatorul de amprenta se va aprinde albastru.

Daca amprenta este recunoscuta, se vor auzi doua semnale sonore, indicatorul se va aprinde verde, iar usa seifului se va deschide automat.

Daca amprenta nu este recunoscuta, se vor auzi trei semnale sonore, iar indicatorul se va aprinde rosu.

2. Inchidere

Inchideti usa seifului. Se va auzi un clic al mecanismului de blocare – seiful este inchis.

3. Adaugarea amprentelor (maxim 32 amprente)

1. Apasati butonul de resetare aflat pe partea interioara a usii seifului – se va auzi un semnal sonor, iar indicatorul se va aprinde albastru.

2. Puneti degetul pe senzor si apasati de 4 ori consecutiv. La final, un semnal lung si aprinderea verde confirma inregistrarea cu succes.

Nota: trei semnale scurte indica o eroare de inregistrare.

4. Resetarea setarilor

Pentru a sterge toate amprente, apasati butonul de resetare din interiorul usii seifului timp de 5 secunde, pana cand auziti un semnal lung.

5. Alarma pentru amprenta invalida

Daca amprenta este incorecta de 5 ori consecutiv, incuietoarea va emite semnale sonore timp de 1 minut (un sunet pe secunda).

Dupa introducerea unei amprente corecte, alarma se opreste automat.

6. Avertizare baterie descarcata

Cand tensiunea de alimentare scade sub 4.8V, dupa o deschidere, indicatorul de amprenta va clipi rosu, semnaland tensiune scazuta.

Cand tensiunea scade sub 4.0V, se vor auzi 6 semnale sonore, iar sistemul va reveni in modul standby.

7. Deschidere de urgenta

Incuietoarea are o functie de deschidere de urgenta cu cheie.

Pentru a deschide seiful manual, introduceti cheia in locasul special si rotiti-o in sensul acelor de ceasornic.